


MERCEDES BENZ COUPE'
12 VOLT - 2 POSTI
Art. 1033



MANUALE D'ISTRUZIONI

- 2 Marce avanti e retromarcia,
- Volante multifunzione con differenti suoni
- Portiere apribili



BIEMME

A brand of BCS Srl

IMPORTATO DA: **BCS Srl**

Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore

Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com

+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Leggere e conservare per futura referenza

**Leggere attentamente questo libretto
prima dell'utilizzo**

- Vi ringraziamo per aver scelto il nostro giocattolo, vi auguriamo che il vostro bambino si diverta .
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.


SPECIFICAZIONI

NOME	Specificazioni
batteria	12V 12AH
motore	12V
età	37 mesi-96 mesi
portata massima	59 kg
misure	1347 x 905 x 625 mm
velocità	4.0-8.0km/h
tempo di utilizzo	Carica 10 ore, utilizzo 1-2 ore
caricabatteria	Output DC 12.0V

NOTE PER CARICARE LE BATTERIE


1. Prima del vostro primo utilizzo, caricare la batteria per 12 ore.
2. Il socket per la carica è nella parte posteriore del corpo macchina .
Mettete la spina DC del caricabatteria nel socket, e poi il trasformatore nella presa di corrente 220V.
3. Caricare la batteria per 10 ore, dopo la guida 1-2 ore, il tempo di ricarica non deve essere superiore a 10 ore.
4. Quando la velocità di marcia è molto lenta rispetto al normale, ricaricare per 10 ore.
5. Se l'auto non viene usata per molto tempo: ricaricare completamente la batteria ogni 3 mesi per prolungarne la vita.
6. Se il trasformatore è caldo (sotto i 71°C) durante la ricarica, è normale.
7. Il socket del caricabatteria non deve essere bagnato o può causare un corto circuito.
8. L'auto deve essere usata con lo speciale caricabatteria fornito, onde evitare danni alla batteria o ai circuiti elettrici.
9. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
12. Le pile devono essere inserite con la corretta polarità.
13. Le batterie esauste devono essere rimosse dal giocattolo.
14. I cavi terminali non devono essere cortocircuitati.
15. Non mischiare vecchie e nuove batterie.

LISTA PARTI




1. Manuale	7. Volante	13. Cerchi	19. M5 Dado
2. Caricabatteria	8. Specchietti	14. Sacchetto minuteria	20. Vite autofilettante
3. Batteria	9. Sedile	15. Ruota posteriore	21. Serra bulloni
4. Telaio	10. Portiere	16. Supporto posteriore	22. Rondella Grande
5. Parabrezza	11. Piantone	17. Assale posteriore	23. M10 Dado
6. Crusco	12. Ruota anteriore	18. Vite	24. Cavo MP3

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




1. Montaggio delle ruote anteriori (Figura 1)

Far scorrere la rondella e la ruota sull'asse anteriore, aggiungere un'altra rondella e fissare con il dado tramite l'apposita chiave in dotazione (Parte n. 21). Posizionare il cerchio sui fori sulla ruota, e farlo scattare fino al "click". (Ripetere i passaggi per l'altra ruota anteriore).




2. Montaggio delle ruote posteriori (Figura 2)

In primo luogo rimuovere il dado, e la rondelle dall'asse posteriore, inserire la ruota e la rondella e fissare con il dado. Tramite l'apposita chiave in dotazione (Parte n. 21) fissare la ruota con il dado. Posizionare il cerchio sui fori sulla ruota, e farlo scattare fino al "click". (Ripetere i passaggi per l'altra ruota anteriore).



3. Montaggio delle portiere (Figura 3)


Allineare la cerniera della porta con il foro presente sul telaio. Avvitare le viti con un cacciavite a stella. (Ripetere i passaggi per l'altra portiera).



4. Montaggio del blocco cruscotto e parabrezza (Figura 4)


Inserire il connettore del telaio con il connettore del cruscotto, quindi allineare con un angolo di 45 gradi le tre fibbie sporgenti dal parabrezza ai tre fori quadrati presenti sul telaio. Aprire le portiere quindi premere leggermente e far scattare le sporgenze nei buchi del telaio per completare il montaggio.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




5. Montaggio del piantone dello sterzo (Figura 5)

In primo luogo alzare la parte anteriore dell'auto, quindi inserire il piantone dello sterzo nel foro presente nella parte inferiore dell'auto. Inserire il gancio inferiore nella barra di sterzata nel foro sulla lamiera. Tenere l'estremità del piantone per evitare di farla cadere verso il basso. Appoggiare delicatamente la parte anteriore dell'auto.




6. Montaggio del volante (Figura 6)

Inserire il connettore del telaio con il connettore del cruscotto, allineare i fori sul volante con i fori sul piantone dello sterzo. Far scorrere la vite del volante attraverso piantone e sterzo e fissare il dado all'estremità della vite e serrare la vite con un cacciavite. (Nota: fare attenzione a non danneggiare i fili ed i pulsanti presenti sul volante durante il montaggio).



7. Montaggio degli specchietti retrovisori (Figura 7)


Inserire degli specchietti retrovisori nella fessura del telaio, premere fino a sentire il "click". Si prega di notare che gli specchietti di destra e sinistra sono diversi.



8. Collegare la batteria (Figura 8)

Collegare i connettori della batteria con i connettori sul telaio.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO




9. Montaggio del sedile (Figura 9)

Ruotare le due viti poste sul sedile in posizione aperta. Allineare le fibbie presenti sul sedile con le fessure presenti sul telaio. Premere il sedile nella fessura sul telaio. Ruotare le viti sul sedile in posizione di blocco con un cacciavite a testa piatta o una moneta.

ISTRUZIONI PER L'USO



- 1) Pulsante di alimentazione:** Premere il pulsante di accensione per accendere il veicolo. Il pulsante si illuminerà. Premere nuovamente il pulsante per spegnere la macchina.
- 2) Pedale dell'acceleratore:** Premendo il pedale dell'acceleratore il veicolo si muoverà. Rilasciando il pedale il veicolo si fermerà. Le luci anteriori si illumineranno quando l'auto andrà avanti.
- 3) Marcia Avanti e marcia indietro:** Mettere il cambio in posizione centrale per andare avanti alla velocità di 4 km/h, tirare la leva del cambio verso l'alto per andare avanti alla velocità di 8 km/h. Spingere la leva del cambio verso il basso per andare in retromarcia.
- 4) Indicatore di durata della batteria:** Premere il pulsante indicatore di alimentazione per verificare il livello di autonomia. La macchina deve essere accesa. Quando le spie colorate sono tutte accese vuol dire che la carica è massima, quando si accendono solo le luci gialla e rossa la batteria si sta scaricando. Quando si accende solo la luce rossa bisogna ricaricare la batteria.
- 5) Attacco MP3:** Inserire il cavo MP3 nella presa MP3. Utilizzare il vostro dispositivo per trasmettere la musica.
- 6) Suono volante:** Premendo i pulsanti sinistro e destro presenti sul volante si attiveranno i suoni dell'auto.



11. Carica della batteria (fig 11)

Verificare che il veicolo sia spento prima di caricare la batteria. Quando diminuisce il velocità del veicolo, si prega di ricaricare. Per caricare la batteria si prega di togliere la sella e scollegare il connettore della batteria al connettore del telaio. Collegare il connettore della batteria al connettore del caricabatteria, quindi collegare il caricabatteria ad una presa a muro.

SOLUZIONI AI PROBLEMI

PROBLEMA	CAUSE	RISOLUZIONE
Non si muove	1. Basso voltaggio 2. Si è staccata una ruota 3. Si è staccato un connettore dalla batteria 4. Batteria non funzionante 5. Parti elettriche rotte 6. Motore rotto 7. Pile telecomando scariche	1. Ricaricare la batteria 2. Fissare ancora la ruota 3. Ricollegare 4. Cambiare la batteria 5. Riparare 6. Riparare 7. Cambiare le pile
Non si ricarica	1. Terminali batteria scollegati 2. Nessuna potenza 3. Trasformatore rotto	1. Connettere ancora 2. Connettere ancora 3. Cambiare trasformatore
Non si muove da lungo tempo	1. La batteria non è carica 2. Batteria vecchia	1. Ricaricare completamente la batteria. 2. Sostituire batteria
La batteria fa rumore e si scalda durante la ricarica	1. Reazione chimica	1. E' normale
Bassa velocità	1. Vecchia batteria 2. Nessuna potenza 3. Sovraccarico 4. La strada non è piana	1. Caricare la batteria 2. Ricaricare completamente 3. Ridurre il peso sotto i 35 kg. 4. Guidare su strade pianeggianti
Rumore nel motoriduttore	1. Motore rotto	1. Riparare
L'auto saltella quando si muove	1. Si è scollegato il contatto 2. Il motore ha una parte rotta	1. Ricollegare 2. Riparare
L'auto si muove ma i suoni e le luci funzionano male	1. Perduto contatto con connettore volante 2. Computer suoni/luci rotto	1. Ricollegare 2. Riparare
L'auto non si ferma	1. Parti elettriche rotte	1. Riparare

Se non si risolvono i problemi, si prega di contattare il servizio riparazioni.

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

ATTENZIONE: INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

• Il montaggio adesivi compresi deve essere effettuato solo da adulti. • Da usare sotto la sorveglianza d'adulti. • Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente da un solo bambino. • Far stare sempre il bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere da un altro bambino. • Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'è traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e piscine in quanto si potrebbero generare rischi di lesione all'utente ed a terze parti. • Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette. • Usare il gioco in aree ben illuminate. • Mai usare il giocattolo al buio. • I bambini devono sempre usare scarpe quando usano il veicolo. • Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento. • Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poiché richiede una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utilizzatore e a terze parti. • L'addestramento deve essere effettuato da un adulto sino a completa dimestichezza del mezzo da parte del bambino. • Solo un adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria. • E' responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del giocattolo prima dell'uso. • Assicurarsi che il giocattolo sia sicuro prima della guida. • Ispezionare cavi e connettori del giocattolo periodicamente. • Non bagnare mai i componenti del veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc.. Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili. • Deve essere regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e cavi, prese. • Controllate periodicamente che il veicolo non presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto funzionamento. • Parcheggiare il veicolo all'interno per ripararlo dagli agenti atmosferici. • Ricaricare la batteria dopo ogni uso.

ATTENZIONE:

INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO

• Questo veicolo è conforme ai requisiti di sicurezza del giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo da adulti. • Prima di iniziare l'uso del giocattolo ricaricare le batterie per almeno 10 ore. • Per la ricarica delle batterie occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di trasformatore di sicurezza per giocattolo. • Il caricabatteria, durante l'utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel vano a causa di possibili ingressi d'acqua. Il caricabatteria deve essere esaminato periodicamente, allo scopo d'individuare rischi potenziali (danni al cavo d'alimentazione, alla spina, all'involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più essere utilizzato. • Il veicolo deve essere alimentato solo dalle batterie prescritte. • Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con l'apposito trasformatore di sicurezza in dotazione. • I motori sono protetti da fusibile. • Non lasciare scaricare completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo perde velocità. • Nel caso in cui il giocattolo non venisse utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore. • Controllare periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti mobili. • Per pulire il prodotto lavarolo con acqua, quindi asciugarlo con un panno. • In caso di necessità usare solo ricambi originali, batterie compatibili. **IMPORTANTE!** se il veicolo non funziona controllare che: le spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la batteria sia ricaricata per almeno 10 ore. Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato sostituirlo.




**MERCEDES
BENZ COUPE'**

BATTERIA 12 Volt



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici. Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il vostro comune.



- * Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
- * Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la batteria.
- * Tenere le batterie lontane dai bambini.
- * Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte dal gioco prima di essere caricate.
- * Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la supervisione di un adulto.
- * Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta polarità.
- * Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono essere rimosse dal giocattolo.
- * I terminali per la carica non devono essere circuitati.
- * Non cercare di aprire le batterie.
- * Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
- * Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio.
- * Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella confezione o consigliato nelle istruzioni.
- * I caricabatterie devono essere regolarmente esaminati per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro e alle altre parti, e in caso di danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i danni siano stati riparati.
- * Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
- * Non usare batterie visibilmente danneggiate o deformate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.

In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni di cui la corrente normativa di legge.

Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

BIEMME
A brand of BCS Srl

