

MERCEDES-BENZ

ART. 1023

Mercedes-Benz,
stella a tre punte in un cerchio,
stella a tre punte in corona di lauro
e il disegno del prodotto allegato
sono soggetti a tutela come proprietà intellettuale
di proprietà di Daimler AG. e sono usati da
Paragon Child products Co., Ltd. con Licenza.

- Grazie per aver acquistato il nostro veicolo elettrico, auguriamo al tuo bambino di divertirsi negli anni a venire.
Leggere attentamente le istruzioni di guida prima dell'utilizzo.


SPECIFICHE

NOME	MERCEDES-BENZ
Batteria	6V7AH
Motore	6V 36W (guida) 6V9W (sterzo)
Età	+24 mesi
Portata Massima	35 kg
Misure	1125 X 690 X 575 mm
Velocità	2-3 km/h
Tempo di utilizzo	Ricarica 10 ore, uso 1-2 ore
Batterie al Volante	AAA 1.5V
Batterie Radiocomando	AAA 1.5V

NOTE RICARICA


1. Prima della prima guida, caricare la batteria per 10 ore.
2. Il socket per la ricarica è posizionato dietro la moto. Mettere la presa del caricabatteria nel socket della moto, poi infilarlo nella presa.
3. Caricare la batteria per 10 ore, guidarla per ½ ora, il tempo di ricarica non deve superare le 10 ore.
4. Quando la velocità di guida è più lenta del livello normale, la giusta ricarica è 10 ore.
5. Se l'auto non viene usata per lungo tempo, caricare completamente la batteria, poi ricaricare ogni 3 mesi per mantenerla in vita.
6. Se il caricabatteria è caldo durante la carica, è normale.
7. Non bagnare il socket in quanto potrebbe verificarsi un corto circuito.
8. Usare sempre il caricabatteria in dotazione con l'auto, onde evitare corto circuito o danni alla batteria.
9. La ricarica deve essere effettuata da un adulto.
10. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.
11. E' raccomandato solo l'utilizzo di pile dello stesso tipo o equivalente
12. Le batterie devono essere inserite con la corretta polarità
13. Le pile esauste devono essere tolte dal giocattolo.
14. I cavi non devono subire cortocircuito
15. Non mischiare vecchie e nuove pile.

LISTA PARTI




1	Manuale	7	Specchietto retrovisore	13	Sedile	19	Rondella spessore
2	Radiocomando	8	Luci anteriori	14	Schienale posteriore	20	Rondella
3	Batteria	9	Copri luci frontale	15	Decorazione posteriore	21	Spilla
4	Caricabatteria	10	Cruscotto	16	Luciposteriori	22	Borchia
5	Corpo	11	Volante	17	Ruota anteriore	23	Cappello
6	Parabrezza	12	Portiera	18	Ruota posteriore		


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO



1. Montaggio della ruota anteriore (foto 1): inserire la rondella di spessore, la ruota anteriore e rondella nell'assale anteriore, quindi inserire la chiavetta nel taglio cerniera sull'asse, chiudere con la borchia e il cappellotto.




2. (foto 2.3) Prima, impostare un blocco di spessore e asta di posizionamento nell'assale della ruota posteriore, poi inserire l'altra nell'assale (c'è un capo all'interno), l'assale della ruota destra e il motoriduttore sono fissati completamente, poi inserire lo spillo nel foro della ruota posteriore, alla fine fissare la borchia e il cappellotto.




3. Montaggio pile nel volante (foto 3): acquistare 2 pile 1.5V AAA.

Mettere le pile nel loro cavo con i poli corretti e chiudere il coperchio con le viti. (togliere le pile dal volante se non le utilizzate per lungo tempo).




4. Montaggio volante (foto 4) : inserire il volante nella sua sede assicurandosi di allineare il foro del volante con quello dell'asta. Se necessario, sollevare il volante leggermente per allineare i due poli e fissarli con una vite. Non premere i bottoni molto forte nel volante durante il montaggio.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO





5. Collegare il connettore della batteria al motore: collegare il connettore della batteria a quello del motore come mostra figura n. 5.



6. Montaggio sedile:

- Posizionate la "parentesi" dietro nel retro del sedile.
- Allineare il sedile con la sua sede e avvitare nel suo foro nella parte bassa centrale
- Avvitarla usando una moneta per stringere situata nella parte centrale della seduta
- Girare il cerchio per svitarla, rimuovere il sedile tirando verso l'alto
- Vedi figure 6 e 7




8. Montaggio specchi retrovisori


Allineare i fori degli specchietti retrovisori con quelli della cerniera; inserite le viti attraverso lo specchio e i fori della cerniera; avvitate un piccolo dado nella parte bassa, non stringere troppo.

Attenzione: c'è differenza tra specchietto destro e sinistro.


ISTRUZIONI PER L'USO



9. Operazioni manuali: il bambino siede nell'auto, preme il pulsante accensione e quello manuale/radiocomando, poi sceglie il cambio avanti/indietro nella direzione desiderata e preme il pedale per fare muovere il veicolo e mettere in funzione le luci, togliere il piede dal pedale acceleratore per fermare il veicolo e spegnere le luci anteriori.




10. Funzioni volante: il volante copia vera e propria dell'auto, funziona bene. Diversi pulsanti per diversi suoni.



11. Avanti/indietro – vedi foto 11; sedersi sul sedile, girare il pulsante radiocomando/manuale in radiocomando, premere avanti/indietro sul radiocomando, l'auto andrà avanti/indietro, l'auto si ferma quando si lascia il piede dal pedale; muovere manualmente il posizione destra/sinistra, premere sul pedale, l'auto andrà a destra/sinistra.

12. Montaggio pile telecomando: acquistate 2 pile 1,5V AAA, aprite il coperchio del telecomando con un cacciavite. Mettere le due pile nella cavità con la corretta polarità, e chiudere con il suo coperchio. Quando la luce rossa non si accende, sostituire le pile seguendo la procedura.



13. Ricarica batteria: caricare la batteria dopo l'utilizzo. Prima della carica, togliere il sedile, scollegare il connettore batteria e collegarlo al caricabatteria, poi attaccarlo alla presa di corrente. Quando avviene un corto circuito, il fusibile si stacca in automatico per proteggere il circuito, dopo aver risolto il problema, fusibile e auto saranno di nuovo pronti per l'uso.

PROBLEMATICHE

PROBLEMI	ANALISI CAUSE	SOLUZIONE
Non si muove	<ol style="list-style-type: none"> 1. basso voltaggio 2. spillo fissaggio ruote mancante 3. terminali batteria staccati 4. batteria scarica 5. parti elettriche rotte 6. motore rotto 7. pile telecomando non funzionano 	<ol style="list-style-type: none"> 1. caricare la batteria 2. attaccare lo spillo 3. attaccare terminali 4. caricare una nuova batteria 5. ripararli 6. ripararli 7. sostituire le pile
Errore ricarica	<ol style="list-style-type: none"> 1. terminali batteria scollegati 2. scollegato 3. trasformatore rotto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. collegarli 2. collegarli 3. cambiare trasformatore
Non marcia a lungo	<ol style="list-style-type: none"> 1. batteria non è carica 2. batteria vecchia 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricaricarla completamente 2. sostituire la batteria
Batteria si scalda e fa rumore durante la carica	<ol style="list-style-type: none"> 1. reazione chimica 	<ol style="list-style-type: none"> 1. normale
Bassa velocità	<ol style="list-style-type: none"> 1. vecchia batteria 2. poca potenza 3. sovraccarico 4. strada in salita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. cambiare batteria 2. ricaricarla 3. ridurre la portata sotto i kg. 35 4. girare in strada pianeggianti
Rumore nel motore	<ol style="list-style-type: none"> 1. motore rotto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ripararlo
L'auto saltella mentre si muove	<ol style="list-style-type: none"> 1. perde contatto il motore 2. motore ha un punto morto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricollegarlo 2. riparare
L'auto si muove ma suoni/luci non funzionano	<ol style="list-style-type: none"> 1. scollegato il connettore del volante 2. circuito elettrico rotto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ricollegarlo 2. riparare
L'auto non si ferma	<ol style="list-style-type: none"> 1. circuito elettrico rotto 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ripararlo

Se continuano ad esserci problemi, contattare centro di assistenza.

LEGGERE E CONSERVARE PER FUTURA REFERENZA

ATTENZIONE:

INDICAZIONI PER UN CORRETTO USO

- Il montaggio adesivi compresi deve essere effettuato solo da adulti.
- Da usare sotto la sorveglianza d'adulti.
- Il veicolo deve essere utilizzato esclusivamente da un solo bambino.
- Far stare sempre il bambino seduto sul sedile. Non farlo spingere da un altro bambino.
- Non usare il veicolo su strade pubbliche, dove c'è traffico e macchine parcheggiate, su pendenze, vicino a gradini e scale, corsi d'acqua e piscine in quanto si potrebbero generare rischi di lesione all'utente ed a terze parti.
- Utilizzare in casa o in aree gioco sicure, piane e protette.
- Usare il gioco in aree ben illuminate.
- Mai usare il giocattolo al buio.
- I bambini devono sempre usare scarpe quando usano il veicolo.
- Quando il veicolo è operativo fare attenzione affinché i bambini, non mettano mani, piedi, o altre parti del corpo, indumenti o altre cose, vicino alle parti in movimento.
- Il giocattolo deve essere utilizzato con cautela, poichè richiede una grande abilità, in modo da evitare cadute o collisioni che causino lesioni all'utilizzatore e a terze parti.
- L'addestramento deve essere effettuato da un adulto sino a completa dimestichezza del mezzo da parte del bambino.
- Solo un adulto può maneggiare la batteria e il caricabatteria.
- E' responsabilità dei genitori controllare tutti i particolari del giocattolo prima dell'uso.
- Assicurarsi che il giocattolo sia sicuro prima della guida.
- Ispezionare cavi e connettori del giocattolo periodicamente.
- Non bagnare mai i componenti del veicolo come motori, impianti e pulsanti, etc..
- Vicino al veicolo non usare benzine o altre sostanze infiammabili.
- Deve essere regolarmente esaminata batteria, caricabatteria, cablaggio e cavi, prese.
- Controllate periodicamente che il veicolo non presenti corrosione o degrado dei particolari, ogni tanto oliate e ingrassate le parti meccaniche per mantenere un corretto funzionamento.
- Parcheggiare il veicolo all'interno per ripararlo dagli agenti atmosferici.
- Ricaricare la batteria dopo ogni uso.

ATTENZIONE:

INDICAZIONI PER UN CORRETTO FUNZIONAMENTO





- Questo veicolo é conforme ai requisiti di sicurezza del giocattolo. La ricarica delle batterie deve essere effettuata solo da adulti.
- Prima di iniziare l'uso del giocattolo ricaricare le batterie per almeno 10 ore.
- Per la ricarica delle batterie occorre collegarsi ad una presa di corrente domestica da 230 v~ 50 Hz, tramite il caricabatteria in dotazione munito di trasformatore di sicurezza per giocattolo.
- Il caricabatteria, durante l'utilizzo del giocattolo, non deve essere tenuto nel vano a causa di possibili ingressi d'acqua.
- Il caricabatteria deve essere esaminato periodicamente, allo scopo d'individuare rischi potenziali (danni al cavo d'alimentazione, alla spina, all'involucro e a parti varie). Se danneggiato non deve più essere utilizzato.
- Il veicolo deve essere alimentato solo dalle batterie prescritte.
- Tutti gli articoli elettrici sono alimentati da una o più batterie a secco sigillate da 6V ricaricabili con l'apposito trasformatore di sicurezza in dotazione.
- I motori sono protetti da fusibile.
- Non lasciare scaricare completamente le batterie ricaricare non appena il veicolo perde velocità.
- Nel caso in cui il giocattolo non venisse utilizzato per lungo tempo, le batterie dovranno essere ricaricate almeno ogni 4 mesi per 10 ore.
- Controllare periodicamente i contatti, fissare le viti e lubrificare le parti mobili.
- Per pulire il prodotto lavarlo con acqua, quindi asciugarlo con un panno.
- In caso di necessità usare solo ricambi originali, batterie comprese.

IMPORTANTE! se il veicolo non funziona controllare che: le spine della batteria e degli interruttori siano ben collegati, la batteria sia ricaricata per almeno 10 ore. Controllare il fusibile, ed eventualmente se danneggiato sostituirlo.

MERCEDES
BENZ
BATTERIA 6V-7Ah



SMALTIMENTO DELLE BATTERIE
Contribuite alla salvaguardia dell'ambiente. Le batterie usate, non vanno buttate tra i rifiuti domestici. Potete depositarle presso un centro di raccolta di batterie usate o di smaltimento rifiuti speciali. Informatevi presso il vostro comune.



- * Le batterie devono essere rimosse da un adulto.
- * Leggere attentamente le istruzioni prima di ricaricare la batteria.
- * Tenere le batterie lontane dai bambini.
- * Le batterie ricaricabili (se estraibili) devono essere tolte dal gioco prima di essere caricate.
- * Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate con la supervisione di un adulto.
- * Le batterie devono essere inserite rispettando la giusta polarità.
- * Le batterie scariche (o non più ricaricabili) devono essere rimosse dal giocattolo.
- * I terminali per la carica non devono essere circuitati.
- * Non cercare di aprire le batterie.
- * Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.
- * Gettare le batterie scariche negli appositi contenitori per il riciclaggio.
- * Non usare un caricabatterie diverso da quello incluso nella confezione o consigliato nelle istruzioni.
- * I caricabatterie devono essere regolarmente esaminati per verificare danneggiamenti al cavo di alimentazione, alla spina, all'involucro e alle altre parti, e in caso di danneggiamento, essi non devono essere utilizzati fino a quando i danni siano stati riparati.
- * Non immergere il prodotto e la batteria in acqua.
- * Non usare batterie visibilmente danneggiate o deformate.

INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

In attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONE AGGIUNTIVE AGLI UTENTI PER LO SMALTIMENTO DI PILE E ACCUMULATORI.

In attuazione alla direttiva 2006/66/CE e decreto legislativo n°188 del 20 Novembre 2008 concernente pile a accumulatori e relativi rifiuti, si informano i consumatori/utilizzatori che le pile e gli accumulatori giunti a fine della propria vita, devono essere raccolti separatamente. Il consumatore, non potendo estrarre le pile/accumulatori dal prodotto, dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utilizzatore comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.



Per maggiori informazioni relativamente ai sistemi di raccolta contattare le autorità competenti.

BIEMME
A brand of BCS Srl


IMPORTATO DA: **BCS Srl**

Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Leggere e conservare per futura referenza





MERCEDES-BENZ

ART. 1023

Mercedes-Benz, three-pointed Star in A Ring. Three-Pointed Star in A Laurel Wreath and the design of the enclosed products are subject to intellectual property protection owned by Daimler AG.

They are used by Paragon Child Products Co., Ltd. Under License.

• Thank you for purchasing our ride on vehicle, we wish your child enjoy it for years to come. Please read the instruction guide carefully before using it.


SPECIFICATION

NAME	Spec
battery	6V7AH
motor	6V 36W (drive) 6V9W (turning)
age	>37 month
max brenden	35 kg
size	1125 x 690 x 575 mm
speed	2-3 km/h
time for use	charge 10 hours, use 1-2 hours
steering wheel battery	AAA 1.5V
remote control battery	AAA 1.5V

NOTES OF CHARGING


- Before your first driving, charge the battery for 10 hours before the vehicles first used.
- The socket for charge is just in the afterbody. Put the charge's DC plug into the socket, and then put the charger into the 220V power sourcer's socket.
- Please charge 10 hrs, after driving 1-2 hrs, the charge time can not exceed 10 hrs.
- When the marching speed is slower than the normal level, recharge right now for 10 hrs.
- IF the car has a long time not being used, please chargh full the cell, then charge once per 3 months, to extend the cell's life.
- If the charger is hot (under 71°C) while charging, that's normal.
- The socket of the charger can't have waterr, or may happen short circuit.
- The car must use the special charger furnished with it, to avoid damage the charger storage cell or circuit.
- Charging cell must be by adults.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the boy.
- The supply teminals are not to be short -circuited.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Do not mix old and new batteries.

PART NAME




1 manual	7 view mirror	13 seat	19 thick washer
2 remote controller	8 front light	14 back empennage	20 flat washer
3 battery	9 front light cover	15 rear decorating part	21 pin
4 charger	10 dash board	16 tail light	22 rim
5 car body	11 steering wheel	17 front wheel	23 hub cap
6 windshield	12 door	18 rear wheel	


ASSEMBLE INSTRUCTION



1. Assemble the front wheel (picture 1): Insert the thick washer, front wheel and flat washer into the front axle in turn, then insert the cotter into the hinge cut on axle, and lock the wheel cover and cover board on the front wheel.




2. (Picture 2.3) Firstly, set a thick pad and positioning rod into the left wheel rear axle, and then set a flat washer and wheel rear one by one into the rear axle (there is a boss which toward inside), the right wheel axle and gear box are fit completely, next set the pin into the wheel rear mouth, and finally set the wheel cap and wheel cover into rear wheel.



3. Assemble the battery of the steering wheel (picture 3):


Please purchase 2*1.5V AAA batteries firstly. Put the batteries into the battery cavity according to correct poles, and lock the battery cover with the screw. (Please take out the batteries in the steering wheel if you won't use it for long time)




4. Assemble the steering wheel (picture 4).

Insert the steering wheel into the steering pole, and make sure to align the hole of the steering wheel with the hole of the pole. If necessary, uplift the steering wheel slightly to align the hole with the hole of the pole, and fix it by the screw. Do not hit the buttons on the steering wheel hard while assembly.

ASSEMBLE INSTRUCTION





5. Connect connector of battery and engine:
Connect the battery connector to engine connector as figure 5 showing.




6. Install the Car Seats:

1. Locate the bracket behind in the back of the car seat.
 2. Align the car seat bracket with the car seat slot, and the T-Lock with the car seat lock hole, Lower the seat into place.
 3. Lock the car seat in place by using coin to tighten the T-lock located in the center of the car seat bottom.
- Turn the T-lock to unlocked site, remove the seat by pulling upward. Refer to figures 6 and 7.




8. Install the Mirrors
Align the holes of the mirror with the hole on the mirror hinge;
Insert the screw through the mirror and mirror hinge holes;
Screw a small nut to the bottom of the screw, don't over tighten.
Noted: There is difference between the right and left mirror.

USING INSTRUCTION





9. Manual operation:
Driver sits in the car well, turns the power switch to ON and Manual/Remote control switch to Manual, then set the forward/reverse shifter to the desired direction and press on the foot pedal to apply power to the vehicle and front lights, removes foot from foot pedal will stop the vehicle and front lights went out.




10. Steering wheel function
The whole copy real car steering wheel, can control very well. Different button for different sound.

11. Forward / reverse as picture 11
Driver sit on the seat, turn on the power switch "remote control/by hand" switch turn to "remote control", hand switch turn to "F/R" on the remote control, the car will go forward/reverse, and it will stop when loose the pedal; hand switch turn to "R/L" position, step on the pedal, the car will go right or left.



12. Assemble the remote controller battery
Buy 2*1.5V AAA battery , open the battery cover with the screwdriver. Put the two battery into the battery cavity with the correct polarity , and put the battery cover lastly . If the red bulb does not work, pls change the battery based on the above procedure.



13. Battery recharge
Please charge the battery in time after used lack of power. Before charging, please take off the seat, unplug the battery connector and then connect with charger joint, then apply the power. When the car circuit failure occurs , fuse will break automatic to protect car circuit, after the trouble resolved, fuse and car will be automatic recovery for using.

TROUBLE REMOVAL

Trouble Types	Cause Analysis	Removing method
cannot move	1.love voltage 2.wheel fixing pin lost 3.battery terminal connector detach 4.battery destoried 5.Ele. parts broken 6.motor broken 7.R/C battery no power	recharge battery fix the pin again re-connect change new battery repair repair change new battery
Fail to charge	1.battery terminal connector loose 2.no power 3.charger broken	connect again connect again change charger
cannot move long	1.battery is not full 2.battery aging	recharger battery full change battery
battery has voice and heat when charging	1.Chemical Reaction	normal
Speed slow	1.old battery 2.no power 3.over load 4.road is not leveling	change battery recharge full reduce the weight lower than35KG move on the leveling road
Noise of bear box	1.gear broken	repair
car dithering when moving	1.loose contact of motor 2.motor has dead point	re-connect repair
car moving but sound/light funcation bad	1.loose contact of steering wheel connector 2. sound-light board broken	re-connect repair
can not stop the car	1.Ele. part destoried	repair

If cannot removing the troubles, please conntact the repairing sevice.

READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

WARNING: _____ INSTRUCTIONS FOR PROPER USE

- Installation should be performed only by adults, including stickers.
- For use under the supervision of adults.
- The vehicle must only be used by one child.
- The child should always be sitting. The toy should never be pushed by another child.
- Do not use the vehicle on public roads, where there is traffic and parked cars, on slopes, near steps and stairs, pools and watercourses as this may create risks of injury to the user and third parties.
- Use at home or in safe play areas, flat and protected.
- Use the toy in well-lit areas and never in the dark.
- Children should always wear shoes when they use the vehicle.
- When the vehicle is running, be sure that children do not put hands, feet or other body parts, clothing or other things, close to the moving parts.
- The toy must be used with caution, to avoid falls or collisions which may cause injury to the user or third parties.
- Training should be done with an adult until good familiarity is reached by the child.
- Only an adult can handle the battery and charger.
- It is parents' responsibility to check the good functioning of the toy before use.
- Make sure the toy is safe before driving.
- Inspect cables and connectors of the toy regularly.
- Care should be taken to protect electrical parts (engine, cables and buttons, etc) from umidity or water. .. Never use gasoline or other flammable substances close to the vehicle.
- Battery, charger, wiring and cables, plugs must be regularly examined
- Periodically control for corrosion or degradation of parts. Occasionally oil or grease mechanical parts to maintain proper operation. Store the vehicle in well-protected area.
- Recharge the battery after each use.

CAUTION: _____ DIRECTIONS FOR PROPER OPERATION





- This vehicle is in compliance with safety requirements of the Toys. Charging of battery should be done only by adults.
- Before to use the toy, batteries should be charged for at least 10 hours
- To recharge the batteries, the toy should be connected to a household power outlet of 230 V ~ 50 Hz, using the supplied battery charger fitted with the safety transformer.
- The charger should not be left in the vehicle compartment,when the toy is in use, to avoid contact with water or umidity.
- The charger must be tested periodically, in order to identify potential risks (damage to the cord, the plug, enclosure and various parts). If damaged,it should no longer be used.
- The vehicle must be powered only by required batteries.
- All electrical items are powered by one or more dry cell rechargeable batteries wich should be charged with the appropriate safety charging appliance..
- The motors are protected by a fuse.
- Never fully discharge the batteries, recharge when the vehicle loses speed. In case of a long period without using the toy, the batteries must be recharged at least every 4 months to 10 hours.
- Periodically check the contacts, fixing screws and lubricate moving parts.
- To clean the product ,washed with a wet cloth and dry .
- If necessary, use only original parts, including batteries.

IMPORTANT! If the vehicle does not work, check that: the battery plugs and switches are properly connected, the battery is recharged for at least 10 hours.
Check the fuse, and possibly replace it if damaged.

**MERCEDES
BENZ
BATTERIA 6V-7Ah**



DISPOSAL OF BATTERIES
Help protect the environment! Do not throw used batteries in your regular, household trash. Dispose of the old batteries in an approved dumping station; contact your local environmental protection agency for further informations.



- * Batteries must be removed by an adult.
- * Read instructions carefully before recharging the battery.
- * Keep batteries out of reach of children.
- * Rechargeable batteries (if removable) must be removed from toy before charging them
- * Rechargeable batteries must be recharged under an adult supervision
- * Batteries must be inserted respecting the right polarity
- * Exhausted batteries (or not rechargeable) must be removed from the toy.
- * Contacts for the recharge must not be short-circuited
- * Don't open the batteries
- * Don't throw batteries on fire, they may explode or loose fluid.
- * Throw exhausted batteries in the proper recycling container
- * Don't use different charger from those enclosed in the box or recommend in the instructions
- * Chargers must be properly checked to avoid damages at the cables, plug, cover and others parts, and if damaged, they should be repaired before use.
- * Don't put the article and the battery in water
- * Don't use batteries visibly damaged or broken.
- * Terminals feeding must not been in short circuit.
- * No recharging batteries must not be recharged.
- * Different kind of batteries or new/used batteries must not been mixed.



INFORMATION TO THE CUSTOMERS OF DOMESTIC EQUIPMENT

According to the directives 2002/95/ce, 2002/96/ce and 2003/108/ce, relative to the reduction of the use of dangerous substances in the electronic and electrical equipment and waste disposal.

The barred bin symbol shown on the appliance or on its packaging shows that this specific product at the end of its life must be disposed separately from other products. User should bring the exhausted equipment in the proper differential waste centers of electric and electronic refusal, or give it back to the retailer when a new piece of equipment of the same typology is bought, one old for each new.

The right waste disposal selection for unused equipment toward the recycling, the treatment or the environmentally compatible waste disposal contributes to avoid possible hazardous effects on health and environment and favors the re-use or recycling of prime materials of which is built the appliance.

The unauthorized waste disposal products may be prosecuted according to laws regulations.

For more informations about waste disposal, please contact the local authorities

MORE INFORMATIONS TO THE CUSTOMERS FOR WASTE OF BATTERIES

In accord with the DIRECTIVES 2006/66/CE AND D.L. N. 188 DD 20 november 2008 concerning batteries and respective refusal, we inform customers/users that expired batteries and battery-operated, must be separately collected. Customer, who cannot extract batteries from the appliance, must send the expired item at the proper waste disposal center. The right waste differential contribute to avoid negative effects on the environment and on human health. The unauthorized waste disposal of the product from the customer can require economic sanctions as laws directives.

For better informations about waste disposal centers, please contact authorities concerned.



IMPORTED FROM: **BCS Srl**
Via I° Maggio, 5/G - 40057 Quarto Inferiore
Bologna (ITALY) - www.bcsgiochi.com
+ 39 051 767392 - bcs@bcsgiochi.com

MADE IN CHINA

Read and keep for future reference

